## GRIFFIN Bead Cord Glue



## Warnhinweise:

- Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Bei Berührungen mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und den Arzt konsultieren.
- Hautverklebungen können durch längeres Einweichen in warmem Seifenwasser vorsichtig und ohne Gewalt gelöst werden. Haut danach einfetten!

GRIFFIN bietet Ihnen den GRIFFIN Bead Cord Glue auch im Set zusammen mit dem GRIFFIN Superkleber und Schellack an



Bei Fragen besuchen Sie unsere Homepage unter www.griffin.de und fragen Sie Doc Griffin.

## Kleben mit GRIFFIN Bead Cord Glue



Der GRIFFIN Bead Cord Glue ist ein spezieller Kleber für Textilien wie Zwirne und Fäden. So können Knüpfknoten dauerhaft auf Seiden— und Nylonfäden fixiert werden.

Die richtige Dosierung des Bead Cord Glue hängt von der Oberfläche ab, die Sie verkleben möchten.

Der GRIFFIN Bead Cord Glue ist frei von Weichmachern und Lösungsmitteln und nicht geeignet für Schmuckdrähte, Illusion Cord, Jewelry Elastic Cord und Lederbänder.

## So kleben Sie mit dem GRIFFIN Bead Cord Glue:

- Kleber dünn auf Textilien und Knüpfknoten auftragen. TIPP: Trockenes Tuch bereithalten, damit Sie Klebstoffreste auf dem Material oder der Dosierspitze abwischen können.
- Nach dem Kleben und Reinigen die Verschlusskappe fest zudrehen und die Flasche kühl und trocken lagern.
- Je nach Material, Temperatur und Luftfeuchtigkeit klebt der GRIFFIN Bead Cord Glue nach 3-40 Sekunden. 80 % der Endfestigkeit werden nach 5 Minuten erreicht, 100 % nach 24 Stunden. TIPP: Der GRIFFIN Superkleber zieht schneller an, wenn das Material vor dem Verkleben "angehaucht" wird.